

1. Voorbereiding

Zorg ervoor dat het oppervlak volledig schoon, stofvrij en vetvrij is voordat u begint.

2. Aanbrengen van de beits (kleur)

Breng de beits aan met een schone roller.

Rol de beits gelijkmatig over het oppervlak en werk altijd met de nerf mee.

3. Inwrijven van de beits

Wrijf de aangebrachte beits vervolgens in met een katoenen doek.

Doe dit rustig en met de nerf mee, zonder te veel druk uit te oefenen.

4. Drogen

Laat de beitslaag ongeveer 2 uur drogen.

5. Voorbereiden van de lak

Verdeel de totale hoeveelheid lak en harder in drie gelijke delen.

Meng per lakronde één deel lak met één deel harder en voeg hieraan 33 ml water toe.

Roer dit mengsel goed door.

6. Aanbrengen van de lak

Breng de lak aan met een schone roller. Werk ook hierbij met de nerf mee en oefen niet te veel druk uit.

7. Drogen

Laat de laklaag ongeveer 2 uur drogen.

8. Tussenschuren

Schuur het oppervlak licht op met schuurpapier met korrel 320.

Verwijder daarna het schuurstof zorgvuldig.

9. Herhalen van het lakken

Herhaal het lakken in totaal drie keer voor een optimale bescherming en afwerking.

De beits hoeft slechts één keer te worden aangebracht.