

Instructie lak aanbrengen



1. Voorbereiding

Zorg ervoor dat het oppervlak volledig schoon, stofvrij en vetvrij is voordat u begint.

2. Voorbereiden van de lak

Verdeel de totale hoeveelheid lak en harder in drie gelijke delen.

Meng per lakronde één deel lak met één deel harder en voeg hieraan 33 ml water toe.

Roer dit mengsel goed door.

3. Aanbrengen van de lak

Breng de lak aan met een schone roller. Werk hierbij met de nerf mee en oefen niet te veel druk uit.

4. Drogen

Laat de laklaag ongeveer 2 uur drogen.

5. Tussenschuren

Schuur het oppervlak licht op met schuurpapier met korrel 320.

Verwijder daarna het schuurstof zorgvuldig.

6. Herhalen van het lakken

Herhaal het lakken in totaal drie keer voor een optimale bescherming en afwerking.